

外墙纸皮砖施工方案 经典的墙纸施工方案 (实用5篇)

无论是在个人生活中还是在组织管理中，方案都是一种重要的工具和方法，可以帮助我们更好地应对各种挑战和问题，实现个人和组织的发展目标。那么我们该如何写一篇较为完美的方案呢？以下是小编给大家介绍的方案范文的相关内容，希望对大家有所帮助。

外墙纸皮砖施工方案篇一

一、纱线壁布、无纺布、编织类壁布施工方法：

- 1、此类型的壁纸溢胶后不易清理，直接在墙面上上胶，胶液不能太稀。
- 2、不可使用硬质板或尼龙刷，用软毛刷由上往下轻刮，将壁纸贴于墙面。
- 3、保持双手的清洁，不要污染壁布表面。
- 4、用毛刷轻轻赶出气泡，不可太用力，以免破坏壁布的面料，尤其是经贴纱线类壁布时，要特别注意处理靠近接缝的气泡，胶水不可以外溢。
- 5、阴角解裁切时把另一边揭起，防止污染。
- 6、接缝不可用刮板刮压。
- 7、如表面有灰尘，应用软毛刷或掸子轻拂。不可用湿毛巾擦拭造成污渍扩大。

二、金属类壁纸施工方法：

1、金属类壁纸表面一层金箔或锡箔会导电，要小心避开电源，开关等带电线路。

2、因壁纸胶含有水分，溢胶后再擦除，造成壁纸表面氧化的可能性，故应使用机器上胶，并正确使用保护带。此外也可以考虑采用墙面上胶的方法进行施工。

3、施工接缝处尽量使用压辊压合，不要用刮板毛巾等。特别是处理阴阳角时。

4、因其金属特性，所以不可用水或湿布擦拭，以避免壁纸表面发生氧化而变黑。实在不行，要用海绵轻轻擦拭。或用墙纸清洁剂试试。

5、金箔壁纸一般较薄，表面光滑容易反光，导致底层的凹凸不平、细小颗粒都会一览无余，故此种纸对墙面要求较高，光滑平整的墙面是裱糊前基本条件。

6、正因为金箔壁纸，纸底吸水膨胀，而表面不会膨胀，造成其接缝较普通纸为明显，施工前请施工和客户说明，并于施工2~3幅后和客户确认，客户认可后方可继续施工。

三、纸质壁纸施工方法：

1、纸质壁纸比较脆弱，施工时应格外小心不要用力过猛。

2、纯纸遇水膨胀系数高，避收缩使用高粘的胶。

3、施工前保持壁纸的平整和干净。

4、不能用水清洗表面，若发现有污渍，应用毛巾“焦取”。

5、不能使用刮板，刮板会让纸拉伸，事后收缩显缝，应使用毛刷抚平墙纸。

6、接缝不要使用刮板刮压，会刮坏纸表面防水层处理，事后接缝处发黑。

四、颗粒壁纸施工说明：

颗粒壁纸概念：在普通壁纸基础上，采用特殊工艺，将不同形状环保型颗粒自然分布在壁纸表面，突破壁纸材质局限的约束，成为自然风格的颗粒壁纸。

- 1、不能适用刮板，会刮掉表面的颗粒，应使用毛刷。
- 2、涂胶时涂完一张纸后，用毛刷清理下一张纸，防止颗粒脱落上墙后鼓包。
- 3、裁纸时算好距离，不能出现颗粒在墙的上下裁切位。

五、宽幅墙纸施工说明：

宽幅墙纸，比通常国内标准墙纸即0.5310m更宽，以美国和韩国宽幅墙纸见常。宽幅壁纸若以韩国纸为例的话规格为1.06m15.6m宽度是国产壁纸的两倍！面积是国产壁纸的3.12倍。最宽的是1.4米宽，还有1.37米1.3/1.06/1/0.95/0.93/0.70/0.9等规格。

- 1、宽幅墙纸的施工方法基本与国际标准pvc墙纸一样，但宽幅墙纸需要解决拼接要求高施工难度大的问题。
- 2、现都已采取重叠裁边的施工方法。施工时根据两幅边缘的对花标识重叠2-3公分(视花型而定，如有图案需重叠对花)用锋利的墙纸刀在重叠处的中间（注意不能留有白边）裁开，裁开时要掌握好用力适中、上下均匀，否则用力太轻墙纸未能完全裁开形成毛边造成接缝明显，用力太重墙面形成凹缝就会造成墙纸接缝处凹陷和墙纸翘边现象。

3、裁开后取出上、下边料，用刮板轻轻刮平并及时用清洁的湿毛巾将墙纸表面上的胶液擦干净。最后检查一下如有气泡，可用注射器刺破，排除空气后将胶液注射进去再刮平。

六、天然草编壁纸施工说明：

天然草编壁纸采用天然草编与纸浆复合组成，由人工制作为主，其对缝处没有规律性。因此在施工中需注意如下几点：

1、使用粘性强的胶水。

2、确保墙面的平整，已上清漆并保证施工环境干净，无粉尘；

3、上胶方式：

a□机器施工，纸背上胶，边上用封边带封住并在上墙前30分钟刷好胶水；

4、使用锋利刀片裁缝，切一道缝后即折掉一段道片，确保切缝不起皱，不会起毛边，注意用力程度避免刀刃切破墙面(裁切时请先从料头试切)

5、接缝处撕开时，补上薄胶，注意须保证胶水不溢出边缝外，施工过程应手戴白手套。

7、接缝补上胶水后请用专用软压轮轻压保证合缝为止，并用干毛巾或海棉吸出小部分溢胶(尽量保证胶水不溢出)。

七、海吉布的施工说明：

海吉布作为新型复合墙面装饰材料，包括胶、壁布、涂料三部分，它们是一个有机整体。

1、海吉布施工后还要做涂料，应选择遇水不易溶解的胶，不然易脱落。

外墙纸皮砖施工方案篇二

现在人们越来越注重生活环境，如何使家居环境变得更加舒适是大家共同追求的目的，在家居装修当中，墙纸是经常使用的墙面材料之一，墙纸具有款式多、价格实惠、施工简单等特点，所以深受人们的喜爱。那么，接下来为大家介绍墙纸施工工艺流程及墙纸的清洁方法。

墙纸施工工艺流程

1、刮腻子

刮腻子前，要先将基层表面清理干净，对凹凸不平的表面要修补平整。一般墙面腻子刮两遍，对不平坦的局部可以多刷几遍，然后用砂纸进行抛光。

2、涂刷底漆

腻子刮好之后，要进行涂刷底漆，用滚筒在墙体表面涂抹清漆，涂抹时要做到薄而均匀，等底漆干透之后就可以铺贴墙纸了。

3、画垂线

画垂直线，要从墙的阴角开始起线，要比墙纸小1~2cm，然后用准心锤测整个横向基准线，用记号笔沿线地方画竖的线。

4、裁纸

测量好尺寸，把墙纸放在桌面上，使涂胶面朝上，花纹面朝下，用铅笔在墙纸背面作好相应的标线记号，然后用剪刀按

标线进行裁剪，裁剪好后的图案要编上相应号码，防止粘贴时导致乱序，墙纸两头最好预留30~50mm的余量。

5、闷水

可以先用排比沾清水，将墙纸背面湿润，或将裁好的墙纸卷起来放在桶中洗净3~5分钟，再拿出来晾干。

6、调胶

调胶时可以在桶里先放入一定的凉水，然后加入墙纸胶粉，按同一个方向进行加热均匀分布，调好后摆放20分钟才可以使用。

7、粘贴墙纸

最后按顺序粘贴墙纸，用专用的压辊从同一方向进行滑动，将墙纸内的气泡赶出，压的时候力度要掌握好，不能太用力，不然浆液会从边缘给挤出溢到墙纸表面，最后将多余的墙纸裁剪掉即可。

墙纸的清洁方法

1、色笔污渍的清洁

对于墙纸上的色笔污渍，可以用橡皮、肥皂水等清除，一般铅笔渍可以用橡皮擦拭表面；如果是水彩笔渍，可用肥皂水擦拭，然后用柔软的干布擦干净；如果是蜡笔渍，可以用海绵擦干净。

2、表面灰尘处理

如果是墙纸表面的灰尘，可以用吸尘器清理，不能用沾水的抹布擦拭，这样不仅不能清理灰尘，还会使墙纸表面产生污

点。

3、普通污渍清洁

对于墙纸上的普通污渍，可以用抹布，沾水然后拧至不滴水。轻柔擦拭表面，这样能有效对付普通污渍。

4、油渍的清洁

如果是油渍，可以用清洁剂与水稀释成低浓度的混合液，清洁剂与水的比例为1:3，然后抹布擦拭。

外墙纸皮砖施工方案篇三

墙面可施工的主要标准为：

1、检查刷过基膜或清漆后的墙面硬度：以用指甲稍微用力划墙面，墙面不被划破为宜。2、检查墙面及阴阳角的平整度，以避免在不平整的墙面上张贴墙纸，造成墙纸破损。

3、检查墙体是否有裂纹或空鼓。

二、配胶

根据墙体的吸水性、糯米胶的浓度以及墙纸的材质进行配胶。对于底纸较薄的纯纸可适当加入胶粉，降低胶的稠度。

注意胶的浓度，胶滴入桶中不会立马散开为宜。

三、测量墙面高度进行裁纸

注意根据墙体的高度以及墙纸花型的大小剪裁墙纸，尽量保证上墙第一幅墙纸最上方的第一个花型为完整的。

纯纸施工过程

第一步：纯纸纸上上胶

纯纸上胶注意上胶的厚度，上薄薄的一层即可，这样既不容易溢胶，后期折叠过程中不会因为太重而起死折。前提是1、胶的浓度够：含水量少，黏性强，无颗粒。2、基膜要稍微厚一些，确保墙面吸水性不大。

为避免接缝处溢胶，接缝处两侧壁纸1-2cm处注意刷更薄的胶，若贴的过程中觉得胶过少，也可在墙上接缝处用胶筒刷一层胶。

第二步：上保护带

上保护带的作用是防止溢胶，同时避免墙纸上的胶水污染墙壁和天花板

第三步：折叠墙纸

折叠时注意不要有死折

第四步：接缝处可进行墙上上胶

第五步：贴墙纸

第六部：裁边

裁去边缘多余的墙纸

记得去掉保护带

第二幅墙纸施工

第七步：墙纸对花

第八步：用压轮处理不平整处及接缝处

第九步：用毛刷刷平墙纸

注意用毛刷将墙纸刷平整，不要使用刮板，以免伤害壁纸，出现壁纸破损或掉色的情况

纯纸异常问题的处理

1、对花上下错位

2、接缝处胶过少

若接缝处胶过少，则接缝两侧墙纸都要掀开，用滚筒在接缝处上胶

3、接缝处溢胶

接缝处溢胶注意要轻轻地用干净的布或海绵蘸着擦，不要用力擦，以免胶水干后在墙纸上留下印迹。

3、接缝明显

若接缝明显，很可能是上胶上的太厚

检验上胶薄厚的方式：可以用刮板稍微用力刮一下墙纸，检查是否有胶的痕印

没有刮出胶的痕迹说明胶的厚度适宜

如果刮出胶的痕迹明显，说明上胶太厚

总结贴纯纸注意的问题：

2、不要用刮板用力刮纯纸，以免造因墙体不平整或刮板过于锋利造成纯纸破损

4、注意纯纸上胶不要太厚，以免接缝处比较明显。

深色纯纸的施工过程

深色纯纸的施工过程与普通纯纸大致相同，需要注意的是深色纯纸施工过程中一定要用毛刷将墙纸处理平整而不要用刮板刮墙纸，以免刮伤深色纯纸的表面，产生掉色等现象。

深色纯纸在折叠的过程中注意不要出现死折，刷胶时也不宜刷的太厚，以免因重力原因使墙纸产生死折。

深色纯纸在折叠的过程中产生死折后容易在墙面上出现明显的折叠痕迹或脱色

深色纯纸异常问题的处理

接缝处出现异常问题可以采用搭边裁的方法解决：

2、搭边裁施工前要先上保护带，以免搭边处重叠时墙纸受到污染

3、先将接缝处两侧墙纸需要裁去的部分按照花型上下重叠，然后将墙纸处理平整

4、用铲刀作为辅助工具，用裁纸刀从上向下裁除有问题的部分，注意裁纸刀不要立着向下划，应像闸刀一样一节一节压着往下划，以免将底纸带下来，造成墙纸破损。

5、取出已经裁去的部分，不要忘记取出保护带

6、用压轮处理搭边裁后的接缝

长纤无纺布墙纸的施工过程

长纤无纺布墙纸施工与普通纯纸大致相同，需要特别注意的

是长纤无纺布壁纸上胶的厚度，长纤无纺布壁纸接缝处溢胶后容易出现色差或黑色印迹，所以只需要上薄薄的一层胶即可，但这样做的前提是保证基膜要稍微厚一些，确保墙面的吸水性不大。另外长纤无纺壁纸也要避免用刮板用力刮，以免造成壁纸表面刮伤。

长纤无纺布墙纸异常问题的处理

若长纤无纺布壁纸出现接缝处溢胶等现象也可以使用搭边裁的方法处理

胶面墙纸的施工过程

胶面墙纸的施工过程与普通纯纸的大致相同，需要主意的是根据胶面壁纸的厚度和重量进行配胶，对于非常厚重的胶面壁纸建议胶的浓度适度调高。

对于胶面壁纸依然建议使用毛刷代替刮板将壁纸刷平整，避免刮伤壁纸表面出现白色印迹。

素色胶面壁纸的异常问题处理

对于素色胶面壁纸，我们首先选择正反贴，若正反贴以后出现色差，则选择正过来贴。如果正过来贴仍然有色差问题且色差面积不大，可以使用搭边裁的方法解决。

无纺布壁纸的施工过程

普通无纺布壁纸的施工过程与普通纯纸大致相同，只是注意上胶不宜太厚，以免造成接缝处溢胶，出现色差或接缝明显的现象。

无纺布壁纸的异常问题处理

无纺布壁纸出现溢胶问题后，接缝会比较明显，即使用海绵

擦过，胶水干后也容易出现黑色印迹。这类情况建议用搭边裁的方法解决。

对于墙纸溢胶后搭边裁的情况，因为接缝两侧的墙纸都有可能溢胶，因此选择从搭边后的中间进行裁切。

外墙纸皮砖施工方案篇四

夏天气温高，相对来说，胶水里的水分蒸发的快，干燥的速度也快，所以施工会膨胀的墙纸时胶水需要稍微稀一点，墙纸的闷胶过程要注意保护。

冬天温度低，干燥速度慢，要注意防冻，胶水需调浓一些，涂刷的尽量薄一点，控制好胶水里的水分。

保湿

夏天气温高，相对来说，胶水里的水分蒸发的快，干燥的速度也快，所以要用湿毛巾覆盖或者将上过胶水的墙纸放置在大的塑胶袋里，这样做的好处是墙纸的边的胶水不至于快速干燥，贴好后翘边几率大大降低。门窗一定要关闭，防止干燥过快导致隙缝。

北方地区室内有暖气的冬季尤其要注意保湿，也就是室内的湿度，不然，一晚上暖气烘下来，墙纸极容易隙缝翘边，可以采取关闭部分的暖气，在室内喷水增加室内湿度，或者在室内放置几盆清水，让其自然蒸发，起到调节室内湿度的作用，防止隙缝翘边。

施工安全

冬季施工要注意安全。在温度低的情况下人体的肢体配合往往没有那么灵敏。很容易产生误伤。割破手指。

不同材质墙纸冬季施工注意点

pvc墙纸

pvc墙纸冬季施工要注意：温度在15℃以下也可施工，但不可以过低，温度过低时，墙纸由于pvc材质原因会硬化，但施工时可用热风枪软化墙纸。

布基类墙纸

布基类墙纸冬季施工要注意：施工温度要求至少在15℃以上，并放置几个小时使其变软后再施工。如果温度低，布基类墙纸会僵硬并在阴角及阳角不易打折。

纯纸墙纸

纯纸墙纸冬季施工要注意：施工温度要求在15℃-25℃之间，不能过高。如果暖气或空调开的过大，温度过高，室内干燥，会造成墙纸收缩及开裂。

外墙纸皮砖施工方案篇五

墙纸能给家居带来很棒的装饰效果，也广受欢迎。为了更好的避免墙纸施工留下遗憾，小编罗列了一些施工中易出现的缺陷，业主们在施工过程中要多加注意哦。

以下的标识是标签中较常见且需要注意的

一接缝处发亮发白

1. 接缝施工中使用刮板和压轮应当控制力度，不可刮得太狠或压轮用力过大，会对墙纸表面上造成磨损，表面就会发亮反光，造成显缝。

2. 施工过程中溢胶应用布或海绵及时擦净，若不及时擦干净会导致胶水残留于表面，在光线照射下发亮导致显缝。

3. 施工过程中接缝处理不当，墙纸吸收胶水后拼缝处会膨胀，导致墙纸往两侧拉神，露出墙面，导致看上去显缝。（胶面墙纸和纯纸墙纸出现的概率偏大。）

二接缝处翘边

墙纸纸上应均匀上胶，闷胶时间要充分。若纸上上胶不均匀，墙纸边缘上胶过少，粘结力下降，容易导致墙纸翘边。另外墙纸张贴完成后需要阴干，不得立即开窗通风烘干，会导致墙纸干燥过快，导致接缝处容易翘边。

三接缝处发黑

1. 施工过程中溢胶应及时用布或海绵及时擦干净，胶水长时间暴露在空气中易氧化导致接缝处颜色变深，使接缝处的墙纸颜色改变。

2. 施工过程中擦缝的布或着海棉应保持清洁，若使用较脏的毛巾海绵等擦拭，导致侧观时接缝处颜色偏深。

四墙纸发霉

由于墙体受潮，墙纸在张贴过一段时间后，由底纸开始发霉，与墙纸发生反应，导致墙纸变色，发霉。张贴墙纸前必须涂刷基膜，待基膜完全干燥后，再张贴墙纸，基膜可以起到防水防霉的作用。

五墙纸色差

严格按照标签施工，有正反贴标识的必需按照正反贴施工，可以避免色差，阴阳面等问题的发生。