# 因施工方案调整造成的设计费用核算(优 质8篇)

方案是指为解决问题或实现目标而制定的一系列步骤和措施。 方案的制定需要考虑各种因素,包括资源的利用、时间的安 排以及风险的评估等,以确保问题能够得到有效解决。下面 是小编为大家收集的方案策划范文,供大家参考借鉴,希望 可以帮助到有需要的朋友。

# 因施工方案调整造成的设计费用核算篇一

轻钢构造修建系统每年以8%的速度增加,施工面积20xx年到达约20xx多万平方米,其修建构造已逐步深化到大型厂房、库房、超市、楼堂馆所及体育场馆等各个领域,而且轻钢构造修建的区域开展由点、线到面;由沿海经济发达区域、中部到西部;由大城市、中等城市到城镇悉数开花,开展势头十分迅猛。一起,与国外发达国家对比,欧美日钢构造修建占房子修建总量的40%(面积),而中国仅占0.5%(面积),可见,中国修建钢构造尚处于起步期间,尤其是在寓居型低层轻钢修建尚处于萌发状况的今日,开展空间十分宽广。

通过市场调研,当前中国大多数钢构造彩板屋面漏水表象较为严峻,在南边区域该表象更为杰出,甚至有的钢构造厂家本身厂房、单位发作漏水的表象也层出不穷,漏水首要集中在压型板搭接、屋面采光带、檐沟钢板与水泥墙面衔接等部位。

- 1、因为资料特性引发的漏水危险:
- (1)、金属板本身导热系数大,当外界温度发作较大改变时,因为环境温差改变大,因温度改变形成彩钢板缩短变形而在接口处发作较大位移,因而在金属板接口部位很简单发作漏水危险。

- (2)、钢构造系统中,因为构造本身在温度改变、受风载、 雪载等外力的作用下,简单发作弹性变形,在衔接部位发作 位移而发作漏水危险。
- (3)、格外部位,因为运用不一样资料衔接,比方女儿墙与钢板伟制的循沟衔接处、屋面采光带等部位,因为应力改变不一样步,发作漏水危险。
- 2、房子构造规划或板型缺点而引发的漏水危险:
- (1)、在剧烈的市场竞争中,施工方为接受任务,而-味下降造价,为了节约原料,在构造规划时,减小房子坡度,甚至有的低于1/20,很简单发作积水,形成房子漏水。
- (2)、因为造价要素,当前轻钢房子所选用的压型扳,大多数为波高较低的板型(有用面积大),而且搭接宽度少,当房子积水时,简单漫过板型搭接部位,发作漏水。
- 3、地域特征在构造规划中未得到充分思考而形成防水缺点:

当前在中国轻钢构造规划时,并未思考区域气候差异而选用不一样的防水办法,比方在南边梅雨环境下的防水办法、沿海区域季台风环境下的防水办法以及东北积雪融化时的防水办法,有其各自的构造特色,选用合适本区域的防水资料。

- 1、少量技术先进的公司。选用丁基橡胶密封粘结带,作用极佳。漏水表象很少发作。
- 2、部分公司选用密封胶条(俗称胶泥)或丁苯橡胶密封粘结带。该资料运用寿数短,易老化。运用周期约为'年',很简单老化漏水。
- 3、当前国内绝大多数公司,选用丙烯酸防水涂料。该涂料凝固后粘接强度低。跟随性差,易老化,施工进程人为危险多,

防水质量不可靠,很简单漏水。

五、处理金属板屋面漏水疑问的讨论:

- 1、合理的进行构造规划,应归纳思考造价、屋面坡度、板型等多种要素,求得最好方案。
- 2、充分思考修建物地点区域气候特征,选用合适该区域的防水办法及资料。
- 3、因为金属屋面板的资料特性,一起借鉴国外先进经验,应 选用合适于金属板屋面的防水资料;如具有较高的粘结强度、 好的跟随性、以及耐候性极佳的丁基橡胶防水密封粘接带, 作为金属板屋面的配套防水资料。
- 1、资料特性: 丁基橡胶防水密封粘结带是由丁基橡胶与聚异丁烯共混而成, 依照格外的出产配方, 通过格外的技术流程出产出来的无溶剂环保型密封粘结资料, 具有如下特性:
- (1)、优良的机械功能:粘接强度、抗拉强度和延伸率、弹性极佳,关于界面形变和开裂适应性强。
- (2)、化学功能十分安稳:具有优良的耐化学特性,耐候性、耐老化性和耐腐蚀性极佳,耐老化性时刻长达20年。
- (3)、可靠的运用功能:优良的永久粘接力,尤其是防水性、密封性、耐低温和跟随功能极佳,是一般密封条无法比拟的。 2、技术特色:运用丁基橡胶密封粘结带,运用其优良的资料特性,极好的处理了当接口处发作位移,或因应力不一样步而发作漏水危险的疑问。其技术特色首要表现为:
- (1)施工方便快捷。运用密封粘结施工简洁,无需等待,粘结一次到位,而且粘结外表洁净,施工十分方便。

- (3)修正可靠,技术简单。防水修正只需在漏水部位选用单面密封粘结带掩盖既可,施工简单,安全可靠。
- 1、新建钢构造彩板屋面施工技术;
- (1) 依据彩板板型或接合部位的间隙、接缝宽度,选用不一样标准的双面粘结带;
  - (2) 将彩板接合部位擦洗洁净;
- (4) 撕掉密封胶带上面的阻隔纸,将接口上层的彩板压入联系处,粘合后用手次序揉捏接缝处,使接缝粘接结实。
  - (5) 将固定螺钉拧紧, 使粘结带上下粘结面粘结密实。
- 2、钢构造屋面防水修正工程施工技术: 依据当前对漏水钢构造屋面漏水部位、漏水缘由的查询、剖析及修正后咱们发现首要部位及缘由如下:
- (2)、屋面板与水泥墙面联系处漏水,首要缘由应力不一样 步而导致硅酮胶与粘接面开裂而漏水。针对不一样的漏水部 位及缘由,咱们选用不一样的技术来进行修正:
- a[]在第(1)种状况下,咱们选用如下修正技术:
- a[|将屋面板搭接处的硅酮胶悉数铲除掉:
- b□将屋面板修正部位彩钢板擦洗洁净;
- c[依据漏水处接缝状况选用不一样标准的单面粘接带;
- d□用单面粘结带在接缝处直接掩盖。
- e[]粘合后次序用手碾压修正处, 使单面粘结在接缝处粘接结

实。

b[]在第(2)种状况下,以屋面檐沟与水泥墙面联系为例,选用如下修正技术:

a∏铲除彩板与水泥墙面接缝处的硅酮胶;

b□将彩板与水泥墙面接合处擦洗洁净,需求水泥墙面不得起砂,必要时徐刷底层处理剂(聚氨酯:苯=1:2(容积):

c[]在彩板与水泥墙面接缝处张贴单面粘结带,并用手次序碾压,使粘结带粘接结实。

- 1、运用前必须将基面外表的水、油、污垢等铲除洁净。
- 2、金属屋面防水涂料属冷施工液体性涂料,应一次粘接到位,不能反复涂刷。

丙烯酸金属屋面防水系统涂料极好地处理了在钢构造压型板屋面中,因配套防水材料本身缺点而漏水的一大难题,其优良的防水作用及简单的施工技术,使钢构造压型板屋面的防水不再是困惑业主及施工单位的难题。以其20年的耐老化期限,真正做到了防水作用与构造同寿数,从根本上消除了压型板屋面的漏水危险,是优异钢构造压型板屋面不可短少的配套防水材料。

### 因施工方案调整造成的设计费用核算篇二

钢筋工程施工方案是钢筋工程施工的重要组成部分,其合理性和可行性直接关系着项目的顺利进行和工程质量的保障。 我在参与钢筋工程施工方案编制和实施的过程中,深切感受到了这一点。以下是我对钢筋工程施工方案的体会和心得。

首先, 合理的方案设计是保证工程质量的基础。钢筋工程施

工方案的设计需要综合考虑工程的结构特点、施工地点的环境条件、施工工艺的要求等多个因素。在方案设计的过程中,我们需要充分了解工程的整体情况,并结合施工的实际情况进行综合考虑。只有在合理的方案设计下,施工工序的安排、材料的选用以及施工方法的制定才能更加科学和合理,从而保证工程质量的提高。

其次,方案的可行性要符合实际施工的要求。钢筋工程施工方案在设计过程中,不能只考虑施工的效果,还要充分考虑实际施工的可行性。比如,在一些特殊地形地貌的施工现场,我们需要根据地理环境制定合理的施工方案,避免不具备的施工路径;在一些复杂的结构施工场所,我们需要根据材料和施工条件,在方案设计中加入合理的施工方法,提高工程的质量。可行性的施工方案能够在实际施工中充分发挥作用,实现既定的目标。

第三,施工方案的合理性要考虑到人员安全和环境保护。钢筋工程的施工是一项高风险的工作,因此在编制方案时,我们必须将人员安全摆在首位。例如,在高空施工时,我们需要制定相应的安全措施,提供适当的安全设备,确保工人的人身安全。同时,我们还要充分考虑环境保护的问题,减少施工对周边环境的影响。通过合理的施工方案,我们能够最大程度地确保人员安全和环境的健康。

再次,施工方案的实施需要严格的控制与监督。施工方案的实施是工程质量管理的重要环节,必须进行严格的控制与监督。在实施施工方案的过程中,我们需要指定专人负责对方案的执行情况进行监督,并及时处理施工中的问题。同时,我们还需要建立科学的评估体系,不断优化施工方案,做好施工质量的控制与改善。

最后,施工方案的总结与反思是提高工程质量的关键。每个工程项目的施工方案都需要经历实施和总结的过程。在施工完成后,我们需要对施工方案进行总结与反思,发现问题和

不足之处,并及时采取措施加以改进。只有通过总结经验和 教训,及时反思施工方案的不足,我们才能不断完善方案设 计,提高工程质量。

综上所述,钢筋工程施工方案是工程质量管理的重要环节。 合理的方案设计、可行性的施工方案、人员安全和环境保护 的考虑、严格的实施控制与监督以及总结与反思的过程都是 保证工程质量的关键。在今后的工作中,我将进一步加强对 钢筋工程施工方案的学习与研究,不断提高自己的综合素质 和专业能力,为优质工程的完成作出更大的贡献。

# 因施工方案调整造成的设计费用核算篇三

- 1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。
- 2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。
- 3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间,应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。
- 4、家用配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作,进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。
- 5、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁,配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5<sup>6</sup>毫米的缝隙,配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。
- 6、各回路进线必须有足够长度,不得有接头,安装后标明各回路使用名称,家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。
- 1、首先家用配电箱接线的时候,要看清楚家用配电箱接线图

的设计,不要把零线和火线搞混淆了,如果两者一旦接错了的话,就会短路,造成不必要的麻烦。

2、配电箱应用的范围不同,那么接线的方法就是不同的,如果安装家用的配电箱,则需要购买进户线,选用六到十平方左右。

通过漏电开关中的火线连接到家用的总开关电闸,在通过火 线连接到各个房间的开关,因为零线是公用的,分开到每个 房间就行了。

- 3、在安装家用的配电箱之前,一定要把所涉及的设备买齐全,测量家用电路的额定电流以及工作电压是多少,按照家用的电路的电源进行配置一个相近的配电箱。
- 1)、质量通病:高低压成排柜垂直度超差,表面不平齐,接缝间隙超差。

防治措施:安装前检验柜(盘)的几何尺寸并进行适当调整, 认真拼装,使垂直度偏差不超过1.5mm/m[]柜(盘)面平整度 成盘排面不超过5mm[]柜(盘)面接缝不超过2mm[]

2)、质量通病:对柜(盘)不标记柜号、简图,导线号牌不标或标识不清,开关功能标注不清。

防治措施:对柜(盘)的编号、功能、简图、柜内导线、电缆的标牌、线号均应永久性地标记清楚;开关标注功能或控制项目。

3)、质量通病:配电箱/柜内接地线不能多跟接在一个端子上;软线未塘锡加线鼻。

防治措施: 应单独分开压接; 软线要烫锡并且要加相应规格的开口鼻压接。

#### 4)、质量通病:

a□箱内配线零乱不堪;

b□箱内接地端子卡太低;

c□bv线压接不标准。

防治措施:

a□箱内配线横平竖直、整体美观;

b∏按图集安装高度执行;

c□bv线压接按图集执行。

### 因施工方案调整造成的设计费用核算篇四

近年来,随着建筑行业的迅速发展,钢筋工程在建筑中的重要性也日益突出。作为钢筋工程施工的一名从业者,我积极参与了多个项目,并亲身体验了施工方案的制定与实施过程。在这个过程中,我深刻感受到了施工方案对于项目的顺利进行的重要性,并总结出了一些心得体会。

首先,制定施工方案要合理充分考虑项目具体情况。每个项目都有独特的特点,施工方案也应因项目而异。在制定施工方案时,我们必须对项目的实际情况进行全面分析,并根据需要采取相应的措施。例如,在高温季节的钢筋施工中,我们需要提前制定降温方案,采用防止钢筋过热的措施;而在地下空间的钢筋工程中,我们则需要防潮、排水等特殊措施。因此,合理充分考虑项目具体情况,制定出可行的施工方案是非常重要的。

其次, 施工方案的制定需要确保施工质量。钢筋工程施工的

质量是项目的根本保证,而施工方案的制定是施工质量的关键环节。在制定施工方案时,我们需要根据规范要求,确定合理的施工方法和工艺流程,并保证施工过程中各个环节的质量控制。例如,每一个钢筋节点的连接是钢筋工程中非常关键的环节,我们需要对节点的布置、焊接等工序进行精细规划,并进行严格的质量检测。只有确保了施工方案的可行性和质量保证,我们才能顺利完成钢筋工程施工任务。

第三,施工方案的制定要紧跟技术发展潮流。随着科技的不断进步,建筑行业的技术手段也日新月异。在钢筋工程施工中,各种新技术、新材料的应用正日益普遍。因此,制定施工方案时,我们必须跟上技术的发展潮流,积极采用新技术和新材料,不断提高施工效率和质量。例如,现在已经有了机器人钢筋焊接技术,通过机器人的精确操作可以大大提高焊接质量和工期。在制定施工方案时,我们需要充分掌握这些新技术应用的要点和技巧,将其纳入到方案中,实现施工效益的最大化。

第四,施工方案的制定需要与项目其他部门密切配合。钢筋工程是一个复杂的系统工程,其中涉及到的各个环节都需要密切配合。在制定施工方案时,我们需要与项目的其他部门进行有效的沟通和协调,共同制定出可行的施工方案。例如,施工期间需要与土建、电力、给排水等部门密切配合,协调各个施工环节的顺序,确保施工的整体顺利进行。只有实现了各个部门的有效配合,我们才能顺利完成钢筋工程施工任务。

最后,施工方案的制定离不开项目经验的积累和总结。作为一名经验不足的钢筋工程施工人员,我深切地体会到了项目经验在施工方案制定中的重要性。通过多次项目的参与,我积累了丰富的经验,并总结出了一些施工的技巧和方法。例如,在钢筋装配过程中,我们可以采用模板定位或者保温棉包裹的方式,以提高钢筋的装配精度。而在搭建施工平台时,我们可以选用模块化施工平台,减少材料和人工的浪费。通

过不断积累项目经验,我们可以更好地制定出合理可行的施工方案。

总之,钢筋工程施工方案的制定是保证项目顺利进行的重要环节。通过合理充分考虑项目具体情况、确保施工质量、紧跟技术发展潮流、与项目其他部门密切配合以及积累项目经验和总结,我们可以制定出科学、可行、高效的施工方案,确保钢筋工程施工任务的顺利完成。我相信,在不断学习和实践中,我们将能够不断提升自己的施工方案制定能力,为建筑行业的发展贡献自己的力量。

# 因施工方案调整造成的设计费用核算篇五

本次工程施工,各施工队以提高质量,保证工期,降低成本,提高效益为原则,选派有经验的施工技术人员,合理组织,精心安排,各施工队应根据现场条件,按计划,分阶段进入工地,杜绝有闲散人员现象的发生;施工机具在确保满足工程需要的前提下合理配臵,避免闲臵浪费。物资供应要有计划、有步骤进行,严格管理,严格控制材料消耗降低材料成本。

- 二、施工方案
  - (一) 土工膜施工
- 1、土工膜施工前的准备工作
- (1)检查场内的`杂物清除,按设计要求清理好,这是确保防渗效果的关键,特别是对尖石、树根等杂物要彻底清理干净,基面不允许有局部凹凸现象,清理好的基面要用夯锤或夯板夯紧,使之密实平整。对所有杂物要清理干净,防止土工膜被杂物刺破。
  - (2) 检查场内基层的密实度,对基层需要铺设土工膜的地方

- 一定要强夯处理,达到基层密实度一致,防止在以后人工湖 使用过程中因密实度不均匀,造成渗漏。
  - (3) 铺设工人应穿软底鞋,以免损伤土工膜。
  - (4) 土工膜铺好后,应避免受日光直接照射,随铺随填。
- (5)回填时,不得破坏土工膜,土工膜上至少有50cm的松土垫层方允许轻碾压缩,不得使用重型机械或振动碾压实。
  - (6) 回填料的压实度应符合设计要求。

#### 2、土工膜铺设

铺膜时,一定要由上下而上铺设。膜与膜之间及膜与基面之间要压平贴紧,但不宜将膜拉得过紧,一般要略松一点,但不能在膜底留有气泡。因为土工膜比较薄且很轻,铺好以后,在未铺好保护层以前,极易被风吹动,所以一次铺膜面积不宜太多,最好边铺膜边盖保护层土料。

### 3、土工膜的施工

(1)施工员施工时须先用带三插接地保护的插座[]10a容量插座、电源线),确认外线已接好,将本机压杆手柄压下,使上、下胶轮处于分离状态。然后,插上电源插头。

选择温度时可先选一参考速度(约2m/min□□再从低到高(约250℃—350℃)慢慢调节。

(3) 焊接温度的判断,对透明的eva材料,可直接观察,焊痕平整并带有透明玻璃状,表明速度与温度合适,焊痕出现严重破折,表明温度过高或速度偏慢,如焊痕不透明并带有白色状,表明温度偏低或速度偏快,对于不透明材料观察其有无明显的焊接痕迹,也可等其全部冷却后进行抗拉测试。

- (4)将需焊接的材料边缘修整平直,面朝前方,左下、右上重叠,搭接宽度5—7cm□
- (5) 在确定好温度和速度后,将需焊接的材料插入两胶轮间,使机身与母材边缘平行,将压杆手柄合上即可自行焊接。一般情况下,操作人员只需观察其焊痕与母材边缘有无偏差,并及时作小范围内纠正。
- (6) 在材料焊到尽头,及时将压杆手柄压下,使上、下胶轮处于分离状态,以免时间过长、烧坏胶轮。
- (7)由于热惰性的原因,在焊接过程中,如出现温度过高或过低,可在小范围内调整速度来弥补温度的偏差。

#### 4、保护层及护面

靠土工膜10cm厚的保护层土料一定要过筛,不允许有粒径大于6mm以上颗粒,否则易刺破土工膜。保护层土料一定要用 夯打密实,保证干容重在1.5以上,并随时取样检验。

#### (二) 驳岸施工

其施工工序为:测量放样——土方开挖———基础施工———驳岸施工——回填滤料土方。

- 1. 测量放样:人员及机械进场后,首先按设计图纸进行总体上的放样,并用石灰线放出驳岸的土方开挖样线,并按施工规范引测水准测量点,沿线每50-100米即设一临时水准点。
- 2. 对驳岸沿线的土方采用挖掘机开挖,并留出30cm的保护层,在施工底板前采用人工突击开挖。基坑边坡一般采用1: 0.67,并在管道基础外放出每边50cm以上的工作面,工作面外侧处设排水沟及集水坑,以保证基槽不受水浸泡。对于土质差的地段,考虑到易塌方,一方面加大坡比,另外还可采用挡土

板进行支撑,以策安全。

由于部分驳岸位于河道中,故需在驳岸外侧筑围堰,拟采用圆木桩围堰,即采用挖机开挖土方时,尽时将土向河中甩,在离驳岸外边线0.5米外开始进行筑堰,堰边坡采用1:1.5,顶高高出现河水位80cm[顶宽150cm以上,在机械开挖基坑土方结束后,再用人工对堰边坡及堰顶进行修正,以保证其坡度及不漏水。

还有施工产生的施工水及雨水,也需抽出基坑外,故在施工时,在基底开挖排水垅沟及集水坑,采用五台2.8kw的浅水型潜水泵作为基坑排水之需。

- 3. 施工基础前,进行人工突击开挖保护土方,然后进行复测基面高程,由于本工程都是块石或碎石基础的,因此直接进行基础填筑施工。
- (1) 在砼基础上放出砌浆石的边线,并在两端架设木制浆砌石断面的样架。
- (2) 按事先试验确定的配合比拌制砌筑砂浆,并运至现场备用。
- (3)前后边线,再填墙腹的顺序施工。砌筑时,采用座浆法进行施工,先将石块对在样线处,修去不平之处,再座浆,砌块石,在缝处用浆及石块填塞紧,对两块石间进行灌浆填实。
- (4) 在施工时要求基本一层一层地砌,但不能产生通缝平缝。 要保持缝口宽度基本一致,并保证外露面基本平整,砌浆后 要进行洒水养护。每天砌筑的高度不能超过1.5米,以防沉降 过大。
  - (5) 在墙体砌筑至顶后,在墙前搭设1.5米宽的双排脚手,

对压顶进行立模浇筑砼及安装栏杆,并对外露面勾凸缝。

4. 回填土根据设计要求采用好土回填,并在排水孔下填筑一层粘土,再做好孔的反滤层。填土前还需对隐蔽工程进行验收,排除尽积水、杂物、淤泥等,再进行填土作业。

对构造物的回填土进行分层填筑,每层虚厚不大于25cm[并在填筑时不得碰伤构筑物。 填土面必须使雨水及时排出。每层碾压时采取"先轻后重"、"先边后中"的碾压方法,并观测每层的压实度和高程数据,以利测算本标段工程的松铺经验系数,达到设计压实度后方可进行下一层填土施工。顶面最上一层的填土碾压厚度取定为25cm[

#### 三、施工进度计划

#### 1、劳动力组织

根据现场实际,人工湖中的土工膜和驳岸工程施工时采取交 叉作业,平行流水施工,人员初进施工场地时不宜采用一哄 而上,而应采用根据施工量、进度、增减施工人员,避免劳 动力浪费,各施工队确保按质按量按时完成任务。

#### 2、施工进度计划

各施工队施工进度保证按绝对工期进行按排,做好各项准备工作,采取倒排计划,卡住退路,严格操作规程进行施工,交工资料应齐全、规范,按期交付甲方。

#### 3、保证工期措施

(1)组织措施:各施工队必须将人工湖土工膜和驳岸工程施工工程作为一号重点工程,项目经理蹲点现场办公,建立例会制度,强化公司的协调控制职能,及时解决施工中出现的各种问题,选派有经验的施工管理人员,确保按期保质完成

该项防水工程。

- (2)物资供应措施:所有施工机具配臵,前10天准备齐全, 易损工具应备有足够的库
- 存,并进行现场保管,随时更换,施工材料严格按物资采购合同控制到货时间,并运至施工现场。
- (3)施工措施:项目部按照倒排工期的方法详细按排日作业计划,做到当日计划当日完成,同时积极组织交叉作业,平行流水施工,掌握好每天的气象信息,做好必要的防护工作,并在时间上留有余地。保证施工计划的按期完成。

#### 四、工程技术管理

- 1、本工程施工除编制详细施工方案外,单项工程开工前,应组织施工人员进行设计,施工技术交底,施工过程中实行工序交接制度,上道工序不合格,下道工序不得施工。
- 2、工程施工前应对土建方完成的防水基层工程是否达到防水层施工要求予以确认,并取得监理工程师确认合格的工序交接记录。

#### 五、实现优良工程目标的措施

- 1、建立工程质量保证体系 根据公司规定,建立项目质量保证体系,项目经理为工程质量第一责任人,明确各部门及施工人员的质量职责,制定质量控制点,并采取有效的质量控制手段,运用行之有效的施工方法,使施工过程的工程质量处于受控状态。
- 2、根据公司规定,建立项目部质量保证体系,项目部经理为工程质量第一责任人。

- 3、施工前做好对全体施工人员质量计划,施工方案及技术措施的交流工作。
- 4、质检员要按质量控制点及质量检查工序对施工全过程严格控制,上道工序不合格决不交下道工序施工。
- 5、执行一票否决权,对不符合质量要求工程,质检员有权对当事人或施工班组执行。

六、文明施工与安全管理

#### 1、文明施工

现场文明施工是体现一个施工队伍素质的窗口, 充分反映一个企业的形象, 也是我们站稳市场的必要条件, 因此在本次施工过程中, 我们一定要下大力气抓好文明施工。

- (1) 现场材料,机具应按甲方指定地点规范摆放,保证安全通道畅通。
  - (2) 现场施工人员按规定佩戴好防护用品。
- (3) 搞好宣传教育工作,树立为甲方服务的思想,尊重甲方人员,争创文明职工,文明队伍的新形象。
  - (4) 维护现场清洁,对厂内的各种设施不得随意乱动。
- (5) 施工完毕 要对现场进行清理,做到"工完料净场地清"。

### 2、安全管理

安全管理在施工中必须执行《建筑安全操作规程》以及甲方安全操作规定,建立健全以项目经理为第一安全责任人的安全保证体系,落实人员明确职责。

- (1) 建立安全保证体系
- (2)做好日常安全管理工作,施工班组每天坚持召开班前安全会,安全员坚持每天巡检,项目部要实行周检。
- (3) 材料在运输、贮存、保管过程中,需严禁烟火,应存放在远离火种,通风干燥处,并设专人保管。

# 因施工方案调整造成的设计费用核算篇六

为了加强建筑工程冬期施工管理,保证工程质量,结合施工技术不断发展的特点,特编制本冬期施工方案。

《建筑工程冬期施工技术规程□□jgj104—1997□规定,当室外日平均气温连续五天低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续五天高于5℃即解除冬期施工。

建筑工程冬期施工,应遵守国家现行有关标准、规范和规程。

- 1、各级施工管理人员应从思想上高度重视冬期施工准备工作, 对冬期施工的各项准备工作应纳入生产计划,应及早安排, 抓好落实,确保冬期施工的顺利进行。
- 2、对冬期施工项目应统筹安排,尽量减少不利气候对施工的影响。
- 3、现场临时道路、排水管沟的整修疏通、给排水管网的保温防冻。
- 4、冬期施工所需的保温材料、热源设备、燃料及外加剂,应 按施工进度计划的要求备足,以满足施工的需要,所有材料 应分别堆放,对易燃品和有毒外加剂应专人保管。
- 5、冬期施工前,项目经理应对工长、实验员、材料员、主要

工种的班组长、测温员、电焊工进行冬期施工任务、特点、技术、质量检测和安全要求的教育。

- 1、项目部要切实做好冬期施工的各项技术管理工作,在执行常温施工所必须的各项技术管理制度的基础上,明确冬期施工的工作内容和职责。
- 2、要切实加强对施工的组织领导和施工管理,建立健全冬期施工技术责任制、岗位责任制、质量检验制、气象预报与保温测温制、技术交底制及外加剂使用管理等项制度。要认真做好各分部、分项工程的技术交底,使各工序都能按照规范和冬期技术措施组织施工,消除质量、安全隐患,确保工程质量。
- 3、对冬期施工所用的外加剂、原材料加热、混凝土的养护及 试块的制作以及热源设备的管理的等项冬期施工措施应专人 负责,并做好各项记录备查。
- 4、在冬期施工期间,应有专人负责天气预报工作,随时掌握气温变化和寒流侵袭情况,及时传递气象信息,遇有灾害性天气,应及时项技术负责人汇报,采取防冻措施,并应做好逐日气象记录。
- 5、冬期施工所有外加剂、要求严格执行质量认证制度,其技术指标必须符合《混凝土外加剂应用技术规程[]
- □gb50119—20xx□的质量标准,并应有产品合格证和省级以上级别的技术鉴定证书。未通过鉴定或质量不符合标准要求的产品不的在工程中使用。外加剂掺量应符合《混凝土外加剂应用技术规程□□gb50119—20xx□的有关规定,计量应准确。

#### (一) 土方工程

2、对于土方回填,应将回填用土进行覆盖保温,回填前应将基底的冰雪清除干净。

3、应严格控制回填厚度,采用人工夯实时,每层铺土厚度不得超过20cm□夯实厚度为10-15cm□采用机械夯实时,每层铺土厚度不得超过30cm,夯实厚度为20-25cm□

#### (二) 砌筑工程

- 1、冬期施工所有的材料应严格按照设计要求和施工质量验收规范选用。
- 2、砌筑采用抗冻砂浆法,并按照"三一"砌筑法进行操作,在常温条件下砌筑时砖应适当浇水湿润,在负温条件下浇水有困难时,应适当增大砂浆稠度,砂浆稠度比常温下睁大1[3cm]但最大稠度不应超过13cm.
- 3、应在砌筑前,消除砖和其它块料表面的冻雪和浮土,下班时砌体的表面不应铺砂浆,同时应用草帘将砌体表面加以覆盖。
- 4、砌筑施工以掺防冻剂为主,防冻剂掺量,应严格按试验室确定的掺量为准。
- 5、砂浆应在暖棚内用热水搅拌,并做好运输和使用过程中的保温,砂浆的使用温度不应低于5℃,砌筑时,砂浆的铺浆长度不宜过长。
- 6、拌制砂浆的水温应控制在70~80℃,加料顺序为砂一水泥一水,砂浆应随拌随用,严禁使用隔夜砂浆砌筑。
- 7、冬期施工时应将砂浆强度等级提高一级。
  - (三) 钢筋混凝土工程
- 1、钢筋工程

a[]对有负温条件下使用的钢筋,施工过程中要加强管理和检验,钢筋在运输、加工过程中要注意防止产生撞击、刻痕等缺陷。

b□钢筋在负温条件下进行冷拉、冷弯时,其环境温度不宜低于-20℃,且冷拉后的钢筋应逐根进行外观检查,其表面不得有缺陷和局部颈缩。

# 因施工方案调整造成的设计费用核算篇七

随着我国建筑行业的不断发展,钢筋工程在其中起到重要的支撑作用。钢筋工程的施工方案是确保建筑结构安全可靠的关键一环。经过长时间的参与和学习体会,我对钢筋工程施工方案有了更深入的理解和认识。在这里,我将分享我的心得体会,并希望对同行有所启发。

第一段: 重视施工方案的编制和落实

钢筋工程施工方案的编制和落实是保证施工质量的关键。施工方案应根据具体项目的要求进行制定,包括方案的技术指标、施工方法、设备选择等内容。编制过程中,应充分考虑施工现场的实际情况,确保方案的可操作性和安全性。同时,在编制方案的过程中,还应与设计、施工等相关部门进行充分的沟通和协调,确保方案的一致性和可行性。在施工过程中,施工方案的落实也同样重要,施工人员应按照方案的要求进行施工操作,并及时记录和反馈信息,以便对方案进行调整和完善。

第二段:保证施工质量的关键要素

钢筋工程施工方案的制定和执行是保证施工质量的关键要素。首先,在方案的制定过程中,应根据具体工程的要求选择适当的施工方法和监控措施。例如,对于复杂的钢筋结构,应密切关注钢筋的布置和连接方式,制定相应的施工方案,以

确保钢筋的安全性和可靠性。其次,在施工过程中,施工人员应严格遵守方案的要求进行操作,并及时记录和报告施工过程中可能出现的问题,以便及时采取相应的措施进行修正。法则,在施工完成后,应对施工方案进行全面的评估和总结,包括工作量、质量、安全、经济等方面,以便于今后的施工过程有所借鉴。

第三段:加强与其他部门的沟通合作

钢筋工程的施工方案不仅仅涉及到施工本身,还需要与设计、监理等其他部门的密切配合。在方案的编制过程中,应充分考虑与其他部门的协作,确保各方面的要求得到充分满足。例如,在方案编制的初期,可以邀请设计、监理等部门的专家参与,共同商讨和确定方案的技术指标和施工方法。在施工过程中,应配合监理部门的监督和检查,及时解决可能出现的问题,确保施工的质量和进度。加强与其他部门的沟通合作,能够充分发挥各方的优势,提高施工方案的可操作性和实施效果。

第四段:不断学习和改进的意识

在钢筋工程施工方案的制定过程中,要保持不断学习和改进的意识。只有通过持续的学习和实践,才能更好地掌握新的施工技术和方法,提高施工方案的水平和效果。例如,可以定期参加培训和学习班,了解新的施工理念和技术,以及行业的最新动态。同时,在实践中要敢于尝试新的方法和技术,勇于创新和改进,以提高施工方案的可行性和实施效果。只有通过不断学习和改进,方能在激烈的市场竞争中保持竞争力。

第五段: 总结和展望

钢筋工程施工方案是确保建筑结构安全可靠的重要环节。在 实践中,我深刻体会到施工方案的制定和执行对保证施工质

量的重要性。通过与其他部门的沟通合作,能够充分发挥各方的优势,提高施工方案的可操作性和实施效果。同时,不断学习和改进的意识是提高施工方案水平的关键。在今后的工作中,我将继续努力,进一步提高施工方案的水平和效果,为我国建筑行业的发展贡献力量。

### 因施工方案调整造成的设计费用核算篇八

工程施工方案设计是建筑施工中必不可少的一步,一个合理、科学、可行的施工方案设计可以为工程施工提供指导和保障,从而保证工程的顺利完成。在我投入工程施工方案设计的过程中,我不断地思考和总结,不断地学习和接受前辈们的经验,逐渐提高了自己的施工方案设计能力。在这里,我愿意把我的心得体会和总结分享给大家。

第二段: 关于施工方案设计的基本原则

在进行施工方案设计时,我们必须遵守一些基本原则,如合理性、可行性、安全性、经济性和适用性等。施工方案设计必须考虑到施工的实际情况,根据资金和技术的限制做出合理的选择。施工方案设计的安全性是最重要的,特别是针对一些特殊的施工条件和环境,要更加严格地考虑安全因素。经济性也是施工方案设计的基本原则,必须尽最大努力节约成本,提高经济效益。同时,在进行施工方案设计时也必须考虑施工人员的素质和技能,选择适合的施工工艺和材料,确保施工方案适用。

第三段:施工方案设计应注意的细节问题

施工方案设计的关键在于细节,所以在设计时,必须注意一些细节问题。首先,在进行方案设计之前,必须对施工条件和环境进行全面的调查和研究,了解施工现场的实际情况和所需施工材料的供应情况等。然后,在设计施工方案时,必须对方案进行详细的分解和细致的分析,排除所有不合理和

不可行的地方,确保方案的可靠性和适用性。最后,在设计完成后,还需要再次对方案进行检查和评估,对施工过程中可能出现的问题进行预估和预测。只有这样,我们才能保证施工方案设计的质量和实效性。

第四段:成功的施工方案设计案例分析

施工方案设计的实现需要一定的经验和技巧。因此,我在我的工作中,也选择了一些成功的案例来进行学习和分析。这些案例都是在严谨的工作思路和干净的全情投入的情况下取得的。比如,我在某次施工方案设计中,遇到一个特殊的现场条件,需要利用抽水杆来构建支撑体系,而且要保证杆的密度足够高,否则可能出现安全事故。在这种情况下,我采用了一种新型的抽水杆,大大提高了支撑体系的安全性。这个案例也说明了,施工方案设计必须紧贴实际情况和特殊环境,灵活运用创新技术和材料。

第五段: 总结

施工方案设计是保证工程施工顺利完成的重要环节,也是实现工程质量和效益的关键环节。在进行施工方案设计时,必须遵守几个基本原则,注意一些细节问题,并从成功案例中吸取经验和教训。只有把这些原则和方法具体运用起来,才能做出一份合理、科学、可行、安全、经济和适用的施工方案设计。