最新突发停电应急处理措施方案及流程 突发停电应急处理培训方案(实用8篇)

整改措施需要有明确的目标和时间表,以确保完成任务的进度和效果。小编整理了一些活动策划的实用技巧和经验分享,希望对大家有所帮助。

突发停电应急处理措施方案及流程篇一

组长: 谭慧

组员: 孔祥德、张军、张晓瑞、姜国林、王建军。

职责:负责停电应急处理及相关设备的维修维护工作。

(一)、计划停电情况

24小时值班人员接到医院办公室停电的通知后,立即报告停电应急小组做好相应的应急准备工作。同时由院办将停电的详细情况通知各临床科室及相关用电部门,让他们提前做好停电的工作安排和准备。

(二)、突然停电的情况

(1) 各临床科室或相关部门突然停电

各临床科室或相关部门突然发生停电,立即报告24小时值班人员,24小时值班人员查明情况立即处理,不能处理的报告停电事故应急处理小组负责人,应急小组不能处理的立即报告应急办,由应急办报告应急领导小组。

(2) 全院突然停电

全院突然停电,各临床科室及时报告24小时值班人员,24小时值班人员立即报告停电故应急处理小组负责人。同时由院办将停电的详细情况通知各临床科室及相关用电部门。

(一)、电路保障系统

- 1、双电源供电,停电后两路电源相互切换时间为5秒内,保证全院供电。
- 2、应急电源[]eps[]供电,停电后eps立即启动,能保证重要科室(手术室、重症科、血透室、病区抢救室)重要设备(呼吸机、监护仪等)用电30分钟。
- 3、发电机供电,停电后5分钟(发电机预热需1分钟)送电到重点科室(手术室、外科icull重症科、血透室、病房抢救室)。
- (二)、应急处理小组采取的应急措施
- 1、计划停电情况时
- (1)接到停电的通知后,停电应急小组人员应立即检查备用 电路的工作情况,保证随时能切换供电线路。同时检查备用 发电机组的工作状态,对备用发电机组要进行试车,确保备 用发电机组能随时启动发电。
- (2) 停电时,启动双电源供电,两路电源相互切换时间为5秒内,能保证全院供电。预定停电时间到来前5分钟对发电机进行预热,在双电源不能供电时,启动发电机供电,值班人员立即严格按照操作规程切换供电线路,确保在5分钟内将电送到重要科室(手术室[]icu[]重症医学科、血透室、病房抢救室)。

2、突然停电情况时

- (1)全院停电时:启动双电源供电,能保证全院供电。在双电源不能供电时,电工维修值班人员立即启用发电机供电。确保在5分钟内将电送到重要科室(手术室[]icu[]重症医学科、血透室、病房抢救室)。
- (2) 个别科室或部门报告突然停电时: 24小时值班人员立即查明情况,及时处理,恢复供电。不能处理的马上报告停电应急处理小组负责人,组织相关人员抢修直到恢复供电。
- 3、在停电期间,24小时值班人员必须监视监控柜上各种仪表的指数是否正常,若出现双电源及发电机组均不能供电,立即报告应急处理小组负责人,该负责人报告应急办,由应急办报告应急领导小组,并立即与供电公司联系请求移动发电车支援。同时由院办发通知全院各科室,做好相应的应急工作。停电应急小组成员及相关人员对双电源及发24小时值班人员进行检查和抢修,确保能及时恢复供电。
- 4、由24小时值班人员安全送电时,24小时值班人员对一些重点科室(手术室[]icu[]重症医学科、血透室、病房抢救室)进行电话跟踪,确保重点科室的用电需求。
 - (三)各科室、部门采取的应急措施

停电期间,双电源供电突然出现故障[]eps电源不可用,在院内发电机供电前具体应急措施:

1、临床、医技科室

- (1)各科室、部门负责人接到停电通知,立即告知值班人员及相关工作人员,同时做好停电期间的相关应急准备工作,包括物质及设备的准备(电筒、应急灯等);各种仪器设备的备用充电等。
 - (2) 突然停电情况时, 科室负责人或值班人员检查本区域应

急照明灯是否正常开启,以便及时提供必要的照明。有备用电源的科室立即启用备用电源。

- (3) 科室负责人或值班人员及时告之病人及家属,在停电期间不要随意走动,注意安全,防止发生跌倒。
- (4) 重点科室(手术室、血透室[]icu[]重症医学科等)主动与电工维修班联系,进一步了解停电的相关情况,以便妥善安排停电期间的工作。
- (5) 突然停电时,各科室医护人员正在进行相关工作如手术、 有创操作、病人的抢救、病人正接受仪器设备监护治疗中等 情况时,及时与电工维修班联系并告知相关情况。
- (6) 在停电中可能对仪器设备有损害或药品有损坏的,科室负责人或值班人员应第一时间赶到现场,并采取及时有效的应对措施,保证仪器设备及药品的完好。
- (7)因停电造成计算机不能运行时,各科室及部门特别是临床科室、收费室、药房等应立即启动网络故障应急预案,同时向病人做好解释工作。

2、安全保卫科

- (1) 安全保卫科负责人接到停电通知后(特别是夜间),应 将保安人员合理安排到重点科室、重点设备加强安全保卫工 作,防止盗窃等意外事件的发生。
- (2) 突然停电时(特别是夜间),安全保卫科负责人或值班人员,应立即增派保安人员到临床科室、急诊科,维护科室的正常工作秩序,保证医疗救护工作的正常进行。

3、后勤保障:

- (1) 总务库房人员接到停电通知后,应急立即检查停电应急物质(如应急灯、电筒等)的数量、质量,保证临床科室的需要。
- (2) 在节假日、夜间突然停电时,当接到科室值班人员电话,需紧急领用相关物质时,必须立即到医院,完成物质的配送。

总务科对停电事件进行分析总结。

(一)预案制订与修订

本预案定期进行评审,根据停电事故处理实施过程中发现的问题及时进

行更新、修订和补充。

(二) 预案解释

本预案由总务科负责解释。

(三) 预案实施

自预案发布之日起实施。

突发停电应急处理措施方案及流程篇二

酒店 突然停电时,酒店管理人员启动应急照明系统,并通过广播温馨提示,按照提示采取应对方法,同时听从现场工作人员的安排,不要乱跑乱挤。特别是不要惊慌,以免引起踩踏事故。

1、配电值班人员接到或发现停事故停电后立刻到事故现场确定事故原因、事故造成停电面积,影响区域。

- 2、如停电面积影响较小要及时通知使用部门做好停电后的各项应急准备工作。
- 3、如停电面积较大要及时上报部门、通知使用部门、通知大 堂副理,夜间发生问题要及时通知值班经理,详细说明停电 原因、影响面积、处理情况以及应急措施。
- 4、立刻对事故现场进行处理首先要确定故障点,断开故障点将故障范围降到最小,减少影响营业区面积。
- 5、要尽量采取临时线路保障营业区用电和必要的设备用电供应。
- 6、对事故处理情况要及时与使用部门沟通,说明事故处理进展情况,让使用部门做好各项应急准备工作。
- 7、事故处理完毕要要及时恢复用电并通知部门、使用部门、 夜值经理及相关岗位。
- 8、供电正常后要对事故点进行监督跟踪防止故障再次发生。
- 9、事故处理完毕运行正常后要对事故发生原因进行分析总结, 找出发生故障原因从管理或即使角度对设备或线路进行相关 改造,并整理文件备档。
- 1、计划停电是指供电部门对线路进行计划检修。计划检修前两天会同通知使用部门到供电部门办理工作票。
- 3、通知各部门计划停电可以对供电线路进行发电切换,时间需要2-3分钟,这2-3分钟酒店各部门要做好各项准备工作。
- 4、计划停电各部门要做工作好客人解释工作、电梯停放一楼、 使用电脑要提前关闭等工作。
- 5、停电后工程部按规定对线路进行转换,转换完毕后对酒店

低压配电室进行送电。投送完毕电话查询各部门各岗位供电情况。并巡查各用电的重要场所,巡查完毕在巡查记录上登记巡查情况。

- 6、整个供电处理完成后在工作日志上详细登记操作时间、步骤、人员存档。
- 1、事故停电是指外供电线路发生事故造成停电,这种停电分大面积停电无法恢复和瞬间闪断两种。
- 2、事故停电由于属于突发事件,所以情况一般都非常紧急需要各部门协调工作。
- 3、配电值班人员发现停电后要第一时间询问供电部门停电原因,及时通知大堂副理、夜间要通知值班经理、部门经理、 及酒店各相关值班岗位。
- 4、查明原因后要立刻采取措施确定处理案。
- (1) 严重事故停电无法立刻恢复要立刻按计划停预案处理进行备用线路转换投送。
- (2)瞬间闪断停电是由于故障较小没有形成跳闸造成瞬间失压,这种停电情况按正常送电流程对高低压配电柜进行恢复送电,送电流程与变换线路送电流程一样。
- (3) 送电完毕要电话查询闪断故障原因,了解详细后在工作日志进行登记交接。
- 4、如连续闪断超过两次要停止送电,进行备用线路转换待供电部门查明原因处理完毕后根据酒店经营情况进行专用线路恢复。

当酒店电气系统出现故障,造成大厦照明系统及动力系统停

电时, 电梯被迫停梯, 这时, 维修人员应第一时间赶到现场 采取措施, 并与监控室联系, 查清所有电梯位置及有无被困 人员情况。

突发停电应急处理措施方案及流程篇三

为了提高天车班员工处置重大事故和突发事件的应变能力,减少可能发生的紧急情况带来的危险和损失,依据《公司应急准备与响应控制程序》的规定,结合班组实际,特制定本预案。

- 一、起重安全事故应急预案员工操作天车时因设备故障或操作失误造成地面设备严重受损或地面人员受重伤时,应立即停止工作,避免二次事故发生。立即通知班组长和部门领导。原地候命,等待安技部门询问。班组长保持事故现场及设备原状,以便安技部门勘察。
- 二、员工触电事故预案员工触电急救方法:
 - (1) 立即切断电源
 - (2) 现场进行紧急救护,不要随意移动伤员。
 - (3) 立即通知部门领导及班长、医务室等。
- 三、电器设备事故应急预案员工在操作天车时电器设备发生冒烟情况,应迅速将天车开至站台,拉下电闸,通知维修工。

员工在操作天车时电器设备发生火情,无法切断电源,人员应用现场干粉灭火器进行灭火,并通知班长或管理者做后续处理。如仍不能控制火情,员工应迅速撤离,疏散现场员工,拨打119,等待救援。

四、天车异常情况应急预案运行天车发现异常时,要立即停

车找维修人员修理,严禁带病操作。运行中发现制动器失效时,立即把控制器手柄置于工作档位,不能在零位停留而听认重物自由坠落,以延缓吊物落地时间,然后寻找一安全无人处将吊物放下。

突发停电应急处理措施方案及流程篇四

本预案结合同行业天车作业过程中几种突发性事故案例编制,供相关岗位认真学习和执行。

1、天车作业过程中钢丝绳断裂情况

首先发出报警,警示地面人员远离天车,然后平稳移动天车,尽快将吊物放置就近的安全区域,同时通知维修人员修复。

2、天车正在执行吊物作业时突然停电情况

立刻通知地面人员远离天车,并在吊物垂直的地面区域设置警戒线及警戒标志,并通知电气维修人员进行检查修复。

- 3、天车作业过程中,电气粘连,操作失灵情况首先断开天车主电源,然后通知电气维修人员进行检查和修复。
- 4、天车下降过程中制动失灵情况

a天车抱闸抱死情况:首先警示地面人员远离天车,然后及时通知维修人员进行抢修,抢修过程中要密切配合维修工进行操作。修复后,将吊物安全放置就近区域。

b天车抱闸未抱死情况: 首先,迅速反切制动; 然后发出报警信号,警示地面人员远离天车,尽快将吊物放置就近的安全区域; 最后及时通知维修人员进行抢修。

5、天车电气操作手柄着火情况首先,切断天车主电源;然后

视火灾情况的大小,利用车间的灭火器进行灭火;如果无法扑救,人员应尽快转移到安全地带等候救援。

叉车事故应急救援预案

为保证公司员工生命财产安全,在事故发生时能迅速做出反应,并能在事故发生后,迅速有效控制、处理,最大限度地减少对人身伤害和经济损失,本着"预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责"的原则,制定本预案。

- 一、操作人员必须经过专业培训,并经有关部门考核批准,发给合格证件,方准许操作,严禁无证驾驶。
- 二、严禁酒后驾驶,作业过程中不准饮食、吸烟和闲谈。
- 三、车辆发动前应检查刹车、方向盘、喇叭、照明、液压升降系统等是否灵敏、可靠。严禁带病作业。

四、起步时要看周围是否有人员和障碍物,然后鸣号起步。 行驶过程中如遇不良情况,应减速慢行;在厂区内行驶,时 速不得超过10公里/小时;出人厂门、车间、库房门时,时速 不得超过5公里/小时;车间、库房内不得超过3公里/小时。

五、车辆不得超载使用,作业中不得载人。

六、车辆在运行过程中和未停稳时,严禁任何人上下和扒车、 跳车;

七、工作完毕后,必须将车辆挺稳熄火、刹车、摘挡,插脚必须放落地面。

突发停电应急处理措施方案及流程篇五

在现实的学习、工作、生活中, 难免会突发一些事故, 为了

避免事情往更坏的方向发展,常常要提前编制一份优秀的应急预案。怎样写应急预案才更能起到其作用呢?下面是小编为大家收集的天车事故应急预案,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

1、组织机构

组长:厂长

成员: 各科室/车间负责人特种设备管理人员及操作人员

- 2、工作和任务
- 2.1、炼钢二厂天车意外事件和事故的预防与处理。
- 2.2、负责本厂所辖范工作场所的天车完好、隐患排查和处理。
- 2.3、当一旦发生人身伤亡事故时,组长迅速组织上述人员及有关班组,进行事故的抢救工作。
- 3、发生事故的通知办法。
- 3.1、一旦发生天车意外事故,操作人员应首先向设备科负责人及车间主任报告。
- 3.2、设备科负责人负责将事故情况向厂长及公司特种设备科报告。
- 4、人员职责。
- 4.1、厂长为事故处理的第一责任人,负责全权指挥事故抢救工作,并向公司领导汇报事故情况。
- 4.2、公司特种设备科及厂设备科负责组织事故的调查、分析,并将事故经过、原因、处理情况等以书面形式交厂长审核并

交公司特种设备科存档。

- 4.3、设备科负责人及特种设备管理人员负责组织事故现场的应急处理并及时向厂长和公司特种设备科汇报事故情况。
- 1、一般性预防措施
- 1.1、严格执行天车月检、点检、隐患排查制度,确保天车的完好,对天车隐患应现场处理,无法现场处理的必须立即停止与之相关的工作,并设置警示牌等标识。
- 1.2、严格执行联保互保制度, 杜绝单独工作的情况。
- 1.3、操作人员必须持证上岗,严格按天车操作规程操作,杜绝违章操作。
- 2、天车非人员伤害意外事故的处理。

天车在发生非伤亡意外事故时,操作人员一定要镇静,不可惊慌失措,应立即查明原因,处理的动作要讯速正确。应急处理后让下方指挥人员报告设备科进行处理,设备科接报后应立即赶到现场处理。对天车几种意外事件应急救援预案制定如下:

- 2.1、天车控制手柄失灵,应利用紧急开关断开电源报修。
- 2.2、吊运重物时如遇突然停电或设备突然发生故障,司机和指挥人员不准离开现场,要警戒任何人不准通过危险区,等电力恢复或设备处理完后将吊运的重物放好后才能离开。
- 2.3、天车在吊重物时发生故障,不能升降时,操作者应立即派人查看电源是否跳闸;如电源无故障,应联系修理工进行修理。修理前应先搭乘液压升降台升至电动葫芦旁,松开行走抱闸手动将主钩移动到合适位置,松开主钩抱闸缓慢落下

重物后,再进行修理。

- 2.4、如天车发生故障无法行走时,天车司机和修理工上下天车时必须搭乘液压升降台,在升降平台上工作必须佩带保险带,保险带必须完好,固定牢靠,长度不超过2米。严禁搭梯子上天车横梁。
- 2.5、起升机构制动器在工作中突然失灵时,要沉着冷静,做慢速反复升降动作,同时开动天车或电葫芦,选择安全地点放下重物。
- 2.6、天车电器着火应迅速切断电源,用灭火器灭火;如无法切断电源,迅速通知电工,切断总电源,同时用灭火器灭火,防止火势扩大。
- 3、人员伤害事故的处理。
- 3.1. 发生人身伤亡事故后,设备科负责人及特种设备管理人员应立即向厂长汇报。并组织相关人员对伤员进行急救,安排专人将受员送医院抢救;如受伤较严重,厂内人员无法急救时,应立即拨打120急救电话,联系医院急救和救护车。
- 3.2、设备科负责人及特种设备管理人员负责保护事故现场。 厂长、设备科负责人及特种设备管理人员等必须立即赶到现场,由厂长负责组织查问、分析事故过程、原因、处理情况, 并负责向公司领导汇报。

突发停电应急处理措施方案及流程篇六

停电发生后采取的紧急措施:

1、配电房值班员发现停电故障,应及时通知管理处工程主管。

2、工程主管立即到现场,组织当值电工检查电力系统状况,并及时汇报管理处主任;

当外线故障导致主供电源停电时:

- 2、值班室电工向供电局调度室报告并了解外线停电状况;
- 4、工程主管要求值班电工做好操作准备。按《电业规定》送上备用电源;
- 5、检查设备运行是否正常,停电区域是否已恢复正常:
- 6、恢复正常供电后,及时向管理处主任汇报;
- 8、当内线故障导致主供电源停电时;
- 9、工程主管组织机电检查电力系统故障原因并及时抢修;
- 10、加强电区域的安全巡逻;
- 12、工程主管要求值班电工做好操作准备,按《电业规定》进行送电操作;
- 13、检查设备运行是否正常,停电区域是否已恢复正常;
- 14、恢复正常供电后,及时向管理处主任汇报;
- 15、详细记录事故全过程(停电时光、报告时光、受话人姓名、报告资料、离开时光、事故原因等)

突发停电应急处理措施方案及流程篇七

为应对停水停电情况,保证小区的正常工作生活,特制定停水、停电处理方案,供有关部门参考执行。

小区分有计划停水、停电和突发性停水、停电情况,合理安排相关工作,使小区工作尽快恢复正常。

1、属于有计划停水、停电的,应当提前24小时通知业主(住户)、各工作单位,在各楼栋、大堂公告栏及小区电子显示屏发布通知。将通知登记在发文通知单上保存。

对相关设备进行正常检修维护,向业主(住户)耐心解释取得支持配合。停水的利用生活水箱临时供水,如长期停水,应与供水、消防等单位联系,解决供水。停电的自动启动发电机临时供电。

2、属于突发性停水、停电的,应当在十分钟内发出简要通知,1小时内发出书面通知,内容包括原因、预计恢复供水、供电时间。并将通知张巾在各楼栋、大堂显要位置,并将文件保存。对相关设备进行检修维护,向业主(住户)耐心解释,取得支持配合。停水的利用生活水箱临时供水,如长期停水,应与供水、消防等单位联系,解决供水。停电的自动启动发电机临时供电。

(一)、办公室

- 1、及时打印、张贴停水、停电通知。
- 2、安排备用水,启动临时供电装置。
- 3、向业主(住户)耐心解释停水、停电原因。

(二)护卫班

- 1、加强停水、停电期间的巡逻保卫。
- 2、对水、电力检修车辆进行引导,协助检修服务工作。

(三)、维修班

- 1、停水、停电期间做好正常检修维护工作。
- 2、对于故障导致停水、停电的,及时抢修排除故障,恢复供水供电。
- 1、贮水池、生活水箱。
- 2、应急灯、发电机。

突发停电应急处理措施方案及流程篇八

金沙湾水厂10kv供电系统采用双回路供电,琅琊线为水厂的主供电源,沙畈线为备供电源。为保证正常供水,减少因停电造成对生产的影响,避免停水事故,特制定本预案。

全公司

总指挥□xxx

副总指挥「xxx

成员「xxx「xxx「xxx「xxx「xxx

职责

指挥部:

- (1) 负责全厂应急救援工作的组织和指挥。
- (2) 负责应急处理预案的制订和修改。
- (3) 组建应急救援专业队伍,并组织实施演练。
- (4) 检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的准备工

作。

- (5) 发生事故时发布和解除应急救援命令、信号。
- (6) 组织指挥救援队伍实施救援行动。
- (7) 向上级汇报事故情况,必要时向有关单位发出救援请求。
- (8) 组织事故调查,总结应急救援工作的经验教训。
- 3、指挥部人员分工:

总指挥:组织指挥全厂的应急救援工作。

副总指挥: 协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。总指挥不在时, 副总指挥为临时总指挥全权负责应急救援工作。

厂长助理: 协助总指挥负责,负责应急启动生产、运行和人员调度以及对外调度联系工作。

技术管理: 协助总指挥负责应急救援的具体工作。

供水值班长:负责事故处置运行调度工作。

综合管理:负责救援物资的供应和运输工作。

化验班长:负责把关水质质量。

- 1、生产调度组:由厂长助理负责(名单见附表)。担负本厂恢复生产、运行和人员调度工作。
- 2、设备检修组:由技术管理负责(名单见附表)。负责生产设备的抢险工作。
- 3、水质化验组: 由化验班长负责(名单见附表)。负责恢复

生产后水质质量控制。

- 1、单回路电源停电。
- 1。1原因:运行中的线路突然停电、水厂高配间开关柜跳闸、运行中变压器发生故障、低压总柜跳闸。
- 2、双回路电源同时停电
- 2。1原因: 供电部门设备检修、供电线路发生故障。
- 1、当发生停电情况时值班电工首先应查明停电原因并报告值班长。
- 2、值班长及时向总指挥及公司领导报告停电情况,启动应急 预案并根据不同情况进行应急处理。
- 3、当发生单回路电源停电。
- 3、1当运行中的线路停电或高压开关柜跳闸时,值班电工和 值班长按照《倒闸操作规程》将停电线路切换到备供电源, 恢复生产并做好停电记录。
- 3、2当运行中变压器发生故障时值班电工和值班长按照操作规程将故障变压器切换到备用变压器,恢复生产并做好停电记录。
- 3、3当低压总柜跳闸时,值班电工查明原因并排除故障,方可重新合闸或切换备用低压总柜,恢复生产并做好停电记录。
- 3、4抢修小组根据不同情况对故障设备及时维修,尽快恢复设备正常。
- 4、当发生双回路电源同时停电。

- 4、1值班长应马上报告总指挥和公司相关部门领导并和供电部门取得联系查明停电原因,尽快要求供电部门恢复供电。
- 4、2值班电工应坚守岗位,密切观察来电指示灯,随时准备恢复供电。
- 4、3各岗位人员做好本职工作,随时准备恢复正常生产。
- 4、4机修班组协助供水班组做好工作。
- 4、化验班组加强水质监测并报告总指挥。
- 1、按规定对电器设备进行巡查、检修,特别是对ups电源进行检查,使其在停电时能投入正常运行。
- 2、科学配置防护用具和抢修用具,并定期对电气类作业工具进行试验,检查。
- 3、提高职工业务水平,加强安全技术知识的学习。
- 1、公司总经理□xxxxxxx
- 2、公司副总经理[[xxxxxxx
- 3、公司生产设备处□xxxxxxx
- 4、公司调度中心∏xxxxxxx
- 5、公司服务热线□xxxxxx
- 6、金华市电业局调度室□xxxxxx
- 7、琅琊供电所□xxxxxx